

## 创佳液晶电视 维修手册


(L25/26机芯)

### 创佳LCD(L25/L26机芯)液晶电视的维修要点

创佳L25/L26机芯系列LCD是引进台湾晨星(MST)公司推出的多功能视频处理芯片TSUMV36,电路设计主要用于配接TFT/LVDS LCD PANEL,可实现高清信号的再现。内含2.5D数字滤波器和Deinterlace,能更好的解调出各种输入信号。内含强大的视频处理功能和音频处理功能,能输出高质量的画面和声音,低放采用友达公司的YD1517P,可实现最大2X3W的声音还原;TV下可实现TXT和丽音选择(适应于不同地区的使用);内含一路HDMI输入可实现高清析图像的再现。下面以L25机芯为例做详细介绍,L26机芯与L25机芯电路基本相同,这里不再赘述。

#### 一、 信号板电路


1、图 1 是 L25 机芯的信号板结构框图



## 二,电路工作说明


- 1. 外接电源端口 CON8、CON14 位置连接 12V、5V、5Vstb、PS-ON、地。主要是给电路供电使用。5Vstb 经过 U1 转换成 3. 3VSB 给主芯片, 5V 经过 U3 转换成 3. 3V 给主芯片及 FLASH 供电。5V 经过 U4 转换成 1. 26V 给主芯片供电。
- 2. 正常工作时 PS-ON 是高电位,电源打开 5V、12V、24V 电压,待机时 PS-ON 是低电位,电源关掉 5V、12V、24V 电压. PS-ON 是由 TSUMV36 主 IC 的 115PIN 经过 Q2、Q1 控制。

- 3. FLASH(闪存)主要是存储 TSUMV36 的主程序,使用 3.3V 的供电电压。
- 4. YD1517P(模拟功放 IC, U12 位置), 声音放大作用,使用 12V 供电电压。静音功能是使用 YD1517P IC 的 8PIN 控制,低电位 6. 4V 以下起到静音作用,此8PIN 经过 Q12 连接到 TSUMV36 的 71PIN,是受主芯片控制。
- 5. FSAV433 (视频开/关 , U18 位置) 由 YPbPr1、YPbPr2、多媒体三路信号输入,但输出只能选择一路信号。由 FSAV433 的 18PIN、19PIN 电位的高低来确定那一路信号输入的主 IC 内。FSAV433 受 MST6X18GL 的 76PIN、70PIN 控制。
- 6. 74HCT4052 (音频开/关,U23 位置)由多媒体左右声道和 AV1 左右声道二路通道任选择一路通道输入。由主 IC(TSUMV36)的第 61PIN 控制 HEF4052 的 9PIN 和 10PIN 高低电位来确定。
- 7. 高频头 (TUNER, U8) 外置中频放大电路,使用 5V 与 33V 电压供电,输出为 IF 信号,经过预中放电路输入的声表内,分离出视频与音频,经过 U10 把视频分离出,输出视频信号到主芯片内;经过 U9 把音频分离出,输出音频信号 到主芯片内。
- 8. A03401 (P-MOS 管, U17 位置) 控制 LVDS 的供电电压(主要是给屏的逻辑板供电)。A03401 的 1PIN 经过 Q18 连接到 TSUMV36 的 66PIN, 受主芯片控制.
  - 二、 电源电路 电源模块框架图如下图:



三、 数据调整与说明(提示:由于 LCD 的程序通常是通过软件烧录的,一般情况下 LCD 的数据无需调整)

按 MENU 进入菜单后按 0768 进入工厂菜单,按 (P+) 或 (P-) 进行选择,按 (VOL-) 或 (VOL+) 进入所选择的项目,按 MENU 可后退和退出工厂菜单。




各个选项的具体说明如下:

#### 1.SOURCE:

可以通过 source 选择,在工厂菜单里面切换通道。

#### 2.ADC ADJUST:

这一部分主要是针对 YPbPr、VGA source 进行处理;在三路 R/G/B or Y/Pb/Pr 模拟信号输入到芯片时,由于存在硬件上的偏差,导致进入到芯片的信号范围和标准值有一定的差别,所以需要对输入信号进行 ADC 校正,以保证进到我们 chip 的 Y/Cb/Cr 或 R/G/B 的 Range符合标准。共有 R/G/B GAIN 和 R/G/B OFFSET 六个参数,按 AUTOTUNE 就可以自动校正。




a. YPBPR ADC 校正必须选择有红 (red),绿(green),蓝(blue),黑(black),白(white)的 pattern 来做,黑白是给 Y 做 calibration 用的,红,绿,蓝是给 Pb/Pr 做 calibration 用的。目前 TSUMV36 的平台 code 里面定义采用 100%的 color bar 做 Auto ADC 校正,

即 Y level: 16~235; Pb/Pr: 16~240.

SD 下 100% color bar pattern 可以用 Fluke 54200 的 color bar "100-0-100-25" 选择产生。


HD下 100% color bar pattern 可以 VG-849/859 等高清信号仪产生。

YPbPr: 100% Color Bar



b.VGA ADC 校正用包含最白(100IRE)和最黑(0IRE)的 pattern 来校,即保证 R/G/B 为 full range(0~255),否则就会校不准确,一般用黑白交错的棋盘格 pattern 来校正(不推荐用灰阶 pattern).这个 pattern 可以用 Fluke 54200 的"checkerboard" pattern 来产生。

VGA: checkerboard pattern (R/G/B range: 0~255)



Checkerboard, Aspect Ratio 16:9

#### 3.PIC MODE:

图像模式:包含有 standard (标准模式), soft (柔和模式), vivid (鲜艳模式), user (用户自定义模式),对应为 OSD 里面的图像模式。

每个模式中,包含有 contrast (对比度), brightness (亮度), saturation (饱和度), 清晰度 (sharpness) 四个参数,取值范围和每个模式下对应的值的大小可以根据测试标准进行调整。

一般情况下, standard (标准模式)下的对比度, 亮度, 饱和度, 清晰度都为 "50"; Vivid 模式下可以适当加大饱和度和对比度; "50" 所对应的具体寄存器值和图像曲线是有关联的。

#### 4. COLOR TEMP:

色温调整:一般有 Normal (标准-9300K), cool (冷色-12000K), warm (暖色-6500K) 三种色温,选项中有 R/G/B OFFSET 和 R/G/B GAIN 六个参数。

SOURCE.	▼ YPBPR	•
	TEMP NORMAL	
R	128	
G	128	
В	128	
OFFSET	128	
OFFSET	128	
OFFSET	128	

白平衡调整选用灰阶,初步确定一下对比度和亮度,然后进行白平衡调试。一般调试的规则是固定 G 枪在 128 不变,调试其他 4 个参数,也可是视具体情况作适当改变,但是最好不能偏离 128 太多,最好偏离在 10 之内,一般调节如下:

R gain 调整影响 X 轴

G gain 固定

B gain 调整影响 Y 轴, 也微小的影响 X 轴

R offset 调整影响 X 轴

G offset 固定

B offset 调整主要影响 Y 轴,也微小的影响 X 轴

测试区域为 1 NIT 以上, panel 最大亮度 80%以下, G 枪固定, 先调 B 枪, 再调 R 枪。 Gain 对亮阶影响比较大, offset 对暗阶影响较大, 对于暗阶部分的调整, 如果发现怎么更改都不能满足白平衡要求, 这时需要考虑手动修正一下 gamma 曲线。 常用色温和色坐标的对应关系如下:

色温 x,y u', v'


6500K 313,329 198,468 warm 7500K 299,315 194,459 normal 9300K 284,299 189,447 normal 12000K 272,279 187,433 cool

#### 5. SOUND MODE:

一般有 standard (标准), movie (影院), music (音乐), user (用户自定义) 四组声音模式参数。

通过编译开关,可以选择开 EQ 或者 TREBLE/BASS。

如果开启 TREBLE/BASS,则会根据模式不同而作不同的设定。



如果开启了 EQ(均衡器),那么设置的是四种模式下的五段均衡的对应值,可以针对不同 频段做声音增益提升,对应范围为 Menu 菜单里 0-100。

SOURCE YPBI	PR
SOUND MODE	STANDARD
120 HZ	50
00HZ	50
K5HZ	50
KHZ	5 0
OKHZ	50

#### 6. E2P ADJUST:

此项功能可以通过芯片间接读取和修改到 EEPROM 的值,方便售后维护



#### 7. MULTI-LANGUAGE:

此部分用于包含语言较多的外销机种,可以对某些语言在主菜单的可选性进行开关(除英语

以外)。如: 当前程序所含语言依次顺序为

英语、法语、俄语、德语

OP1 的每个bit 分别对应

Bit0: 法语 enable/disable

Bit1: 俄语 enable/disable

Bit2: 德语 enable/disable

OP2, OP3 同理。



#### 8. MENU SIZE:

"on" 代表菜单放大两倍, "off"代表菜单不放大。

#### 9. AC ON MODE:

- 1 代表一次开机,即 AC power on 后直接开机
- 2 代表二次开机,即 AC power on 后先待机,然后按键或遥控开机
- 3 代表记忆开机,即会记忆住上次掉电前的状态。

#### 10.NON LINEAR:


非线性曲线,主要用来设定一些关键参数的非线性参数及范围大小。

主要包括有 volume, video 和 PC 下的曲线设定。




Volume curve 如下:

一般分为 5 段,分别对应 0SD 里面的 0,25,50,75,100 刻度,通过这几个值可以设定 0-100 的范围大小,同时也设定了每一段(例如 0-25)的线性曲线的斜率大小。



Video 下面包含 brightness 和 contrast 设定,分为 5 段,分别对应 0SD 里面的 0,25,50,75,100 刻度,通过调节这几个值,可以改变图像曲线设定,并间接改变用户菜单下面每个图像模式的具体亮度,对比度值。




#### 11.SSC SETTING:

展频设定,主要是用来配合做 EMC 用的,以降低由 LVDS 产生的某个频点的高能量辐射,向 CLOCK 频点或倍频两边展开.

# PCLK HOD 31 PCLK PCM 3

- (1) PCLK PCM: LVDS clock 展频的调制步长,即以 LVDS CLOCK 频点或倍频为基准, clock 在这个频点偏移量范围之间向两边展开的 STEP 是多少 KHz.
- (2) PCLK MOD:以 LVDS CLOCK 频点或倍频为基准,LVDS 在这个频点偏移量范围之间向两边展开,一般不要超过 3%,例如 LVDS 的 CLOCK 频点是 74MHZ,展频幅度为 2%,那么展频在 74MHZ-2%~74MHZ+2%范围之间展开. 12、VD NONSTANDARD:适用于 TV-VIF/AV 部分,有 D4[7:0],D5[2],D8[3:2]三个参数,如果由于一些非标信号出现的一些奇怪问题(例如图象项部摆头或扭动,图象左右/上下抖动等),可以调这三个值,默认设定值都是 0,调这 3 个选项后要重新上电才能生效.



VD Gain 选项只有在 VD AGC 为 OFF 的状态下才会其作用。如果 VD AGC 为 ON 用的是 Auto Gain。

#### 13.OTHER OPTION:

下面这些选项仅适用于 TV-VIF 部分,可以针对不同的 tuner 和中放的配合参数进行更改,以及解扰盒的设定。参数的意义介绍如下:

TOP	00
VGA MAX	7000
GAIN DIS. THR	6A00
KP	06
KI	09
KP1	03
KI1	03
KP2	06
KI2	05
KPKI AUTO	1
CR LOCK THR	20
CR THR	500
VIF OVER MOD.	0
DES. BOX	0
DELAY REDUCE	0
NOTE: MUST REBO	OT!

- (1) TOP: Tuner AGC 电压起控点对应的 RF 信号强度,调大会就使 Tuner gain 减小,,一般都是 60db 开始起控,加大 TOP 值也就是表示比 60db 小一点就开始起控,同样强度的信号(比 60db 强),Tuner 的 Gain 比 60db 开始起控时的 Tuner 的 Gain 小一些,这样可以改善邻频道干扰比(ACI),但是会影响噪波限制灵敏度(SNR)以及图像效果,这个值默认为 0, 如果要调大最好不要大于 5。
- (2) VGA MAX: 对应 Tuner AGC 最大电压。一般的高频头的 AGC 最大电压是 4V,但是一般到 3.3V 时 TUNER 的 Gain 就不会再增大了,所以这个值默认为 7000,对应在 3.3V 左右,如果 TUNER 在 3.3V 以上 Gain 还会增大时,可以把这个值往上加一点。
- (3) GAIN DIS.THR: TUNER RF 增益接近饱和的时候,AGC 电压门限值,当 RF 信号比此门限值强的时候,增益变化由 Tuner 完成,PGA 保持最小增益,当 RF 信号由强变弱的时候,到此门限值时,VIF 回路开始给 PGA 分配增益,增益变化都由 PGA 完成,TUNER 保持最大增益,也就是说这个指标表示从哪里开始给 PGA 分配增益来保持弱信号也能有比较好的信噪比,这个值默认值放在靠近 VGA MAX,如 VGA MAX=7000,则 GAIN DIS.THR=6A00。

#### (4) KP/KI,KP1/KI1,KP2/KI2:


VIF 重要参数, KP/KI 值一般为 0x63/0X74/0X85/0X96, 建议按照公版参数设定。

(5) KP/KI AUTO: VIF 参数, KP/KI auto=1 时, KP/KI 值会根据 RF 信号自行调整大小。 CR LOCK THR: VIF 重要参数,请不要改动。

CR THR: VIF 重要参数,请不要改动。

(6)VIF OVER MOD:针对 TV 过调信号,比如 200%的过调指标,则需要打开这个 function 来过此指标。

(7)DES.BOX:如果是用解密盒方式,把它置为 1,如果不是用解密盒方式,把它置为 0; (8) DELAY REDUCE:配合解扰盒的设定,default 为 0.以上选项后要重新上电才能生效.14.PANEL SETTING



(1)PANELTI: 当屏的信号格式的接线方式变更或有差异时,调节此项。

(2) PANEL SWAP: 交换 LVDS SWAP 的数据。

(3)PANEL DEPTH:调整不同屏的深度。

(4)PANEL ID SEL: 屏参选择。

ID	相对应屏参
0	PNL_1280*1024
1	PNL_1366*768
2	CMO19_1440*900
3	LTM220M_1650*1050
4	LG470WUN-1920*1080
5	B0E236_1920*1080
6	BM32_1366*768
7	SAMSUNG32_1366*768
8	SAMSUNG26_1366*768

在正常开机下按 MENU 键,再按 978+(ID),之后重新上电开机就能选择相对应屏参数。如: 9788 相对应屏参为: SAMSUNG26\_1366\*768。

如当前液晶屏没有配对的屏参,可通过选择相对应的分辨率看是否能正常显示。

#### 14.DEBUG ENABLE:

"On"代表打开 debug 口,可以使用 debug tool 进行串口 debug; "off"代表关闭 DEBUG 串口。

#### 四、 故障维修简例。

1、信号板的维修

#### 1. 开机无光:

- (1) 先检测电源供电是否正常,如 5Vstb 电压正常,再检测给主 IC 供电是否正常,测试 U1、U3 输出电压是否为 3.3V;测试 U4 输出电压是否为 1.26V.
  - (2) 如主 IC 供电正常, 在检测 PS-ON 是不是高电位, 电源的 5V、12V、24V

#### 输出是否正常。

- (3)如以上供电都没问题,看屏的背光是否有亮,测试背光 ON/OFF 电压是否为高电位(3V~5V 电压), ON/OFF 电位是经过 Q20 连接到主芯片的 67PIN, 受主芯片控制。
- (4) 屏的背光有亮,但屏没亮,检测 LVDS 上的电压是否正常,LVDS 上的电压是受 U17(A03401)控制。检测 A03401 是否有电压输出,输出的电压是否与屏上所需电压相同。

#### 2. LED 指示灯闪:

(1) 先检测 3. 3Vstb 电压是否正常,如电压被拉低,用排除法断开 U1 的输入端,看 5Vstb 电压是否正常。

#### 3. 无声:

- (1) OSD 内的音量是否调到 2 以上,是否有开静音功能。
- (2) 检查喇叭是否有问题,有没有连接好。
- (3) 功放(YD1517P)的12V供电是否正常。
- (4) 用示波器测试输入到 YD1517P 的 1PIN、9PIN 的输入波形是否正常。
- (5) 测试 YD1517P 的 8PIN 的电压是否在 6,4V 以上
- (6) 测试 D32 二极管负极电压是否为 5V
- (7) 用示波器测试输入到 Q39、Q40 的基极 1PIN 波形是否正常。
- (8) 用示波器测试进入主 IC 前的波形是否正常。

#### 4. 花屏:

- (1) 测试 LVDS 上的电压与屏上所需电压是否一样。
- (2) 检查 LVDS 线序是否有错。
- (3) 检测 LVDS 线是否有接触不良现象或短路现象。
- (4) 检查 U15 (FLASH) 与 U13 之间是否有短路、开路等异常问题。
- (5) 检查贴片排阻 RP1~RP6 是否短路、开路等异常问题。
- (6) 检查软体是否与屏参一致

#### 5. HDMI 无画面:

- (1) 先检测 HDMI 线连接是否正常,HDMI 信源输出是否正常。
- (2) 检测 HDMI 插座焊接是否有虚焊等现象,
- (3) 检测主芯片 U13 HDMI 信号线是否有短路, 开路等异常问题。

- 7. VGA 信源下无画面:
- (1) 先确认 VGA 输出模式是否与我们所支持的模式相同,如分辨率是否为 640X480、800X600、1024X768、1280X1024 等。刷新率为 60Hz、70Hz、75Hz 等。
- (2) 检测 VGA 插座 1PIN、2PIN、3PIN 输入的 R、G、B 信号到 TSUMV36 波形是否正常, VGA 插座 13PIN、14PIN 输入的行/场同步信号到 TSUMV36 的波形是否正常。
- 8. YPbPr1 画面不能正常工作:
  - (1) 先确认 YPbPr1 信源输入是否正常。
- (2) 换成 YPbPr2 信源输入,检查是否正常,如 YPbPr2 信源工作正常,检测U18 的第 18PIN、19PIN 的电位是否正常,YPbPr1 信源时 18PIN 为低电位(低于1V以下)、19PIN 为高电位(高于 1V以上);YPbPr2 信源时 18PIN 为高电位、19PIN为低电位。
  - (3) 检测 YPbPr1 插座到 U18 之间连线是否有短路或开路及连线之间的元器件。
- (4)如两路 YUV 输入都有问题,U18 的供电电压(5V)及控制脚(18PIN、19PIN)都工作正常,检测输入 U18 信号波形与 U18 输出波形是否正常(正常工作:输入与输出波形是一样的)。
- (5) 检测 U18 输出端到 TSUMV36 连接线是否有短路或开路及两端之间的元器件是否正常,如 C52、R59、R63 等是否不良现象。
- 9. AV1 画面不能正常工作:
  - (1) 先确认 AV 输入信源是否正常。
- (2) 换成 AV2 信源输入,检查是否正常,如 AV2 信源工作正常,证明主 IC 工作正常,检查 AV1 插座到 TSUMV36 之间的电路连接是否正常。
- 10. TV 画面不能正常工作:
- (1) 检测给高频头供电电压是否正常(高频头的第 6PIN 与 7PIN 为电源脚), 电压范围: 5V±0.3V; 检测高频头的第 9PIN 供电是否在 30V 左右。
- (2) 高频头输出为 IF 信号(高频头的第 11PIN 为 IF 输出脚)。IF 信号经过 U9 与 U10 分离出音频与视频信号,然后音频与视频分别输入到主芯片内
- 11. TV 信源下无声音:
  - (1) 如画面正常,声音不正常,先确认其它信源的声音是否工作正常,如其它信源下声音工作也不正常,就要从功放开始检测。如其它信源下声音

工作正常,就要从高频头开始检测。

(2) 高频头的第 11PIN 输出 IF 后经 U9 分离出音频信号,然后输入到 TSUMV36 主芯片内。主要检测 U9 周边的元件是否有问题。

#### 五、 电源板的维修流程

